


Installation Specifications	
Fuse	
Input: No internal fuses. UL Listed circuit breakers or fuses rated 3 A to 15 A, 480 V are required to be installed for input protection.	
Output: Outputs are capable of providing high currents for short periods of time for inductive load startup switching.	
Mounting	
Simple snap to DIN TS35/7.5 or TS35/15 rail system. Unit should handle normal shock and vibration of industrial use and transportation without falling off the rail.	
Connections	
Input: Screw terminals. Use copper conductors only, 60/75°C. Connector size range: 16–10 AWG (1.5–6 mm ²) for solid conductors. Wire strip length: 7.5–8 mm. Screw torque: 4.4 lb-inch (approximately 50 N-cm). Unit is intended for 3-phase input only.	
Output: One terminal per output. Use copper conductors only, 60/75°C. Connector size range: 7–6 AWG (10.6–13 mm ²) for solid conductors. Wire strip length: 10–11 mm. Screw torque: 15.6 lb-inch (approximately 176 N-cm). Use only one copper wire per terminal for input and output.	
Signal: Screw terminals. Use copper conductors only, 60/75°C. Connector size range: 30–14 AWG (0.05–2 mm ²) for solid conductors. Wire strip length: 4–4.5 mm. Screw torque: 1.7 lb-inch (approximately 20 N-cm).	

Especificaciones de Instalación	
Fusible	
Entrada: No contiene fusibles internos. UL Listada cortacircuitos o los fusibles valoraron 3 A a 15 A, 480 V es requerida a ser instalada para la protección de entrada.	
Salida: Las tomas de salida son capaces de entregar corrientes elevadas durante lapsos breves, para la conmutación de arranque bajo cargas inductivas.	
Montaje	
Sencilla inserción en sistemas de rieles DIN TS35/7.5 o TS35/15. La unidad deberá soportar los impactos y vibraciones normales en el uso industrial sin desprenderse del riel.	
Conexiones	
Entrada: Terminales del tornillo. Utilizar sólo conductor de cobre, 60/75°C. Gama del tamaño del conector: 16–10 conductor sólido del AWG (1.5–6 mm ²). Longitud de la tira del alambre: 7.5–8 mm. Esfuerzo de torsión del tornillo: 4.4 lb-inch (approx. 50 N-cm). La unidad es pensada para la entrada de 3 fase sólo.	
Salida: Uno terminales por la salida. Utilizar sólo conductor de cobre, 60/75°C. Gama del tamaño del conector: 7–6 conductor sólido del AWG (10.6–13 mm ²). Longitud de la tira del alambre: 10–11 mm. Esfuerzo de torsión del tornillo: 15.6 lb-inch (approx. 176 N-cm). Utilice solamente un alambre de cobre por terminal para la entrada y la salida.	
Señal: Terminales del tornillo. Utilizar sólo conductor de cobre, 60/75°C. Gama del tamaño del conector: 30–14 conductor sólido del AWG (0.05–2 mm ²). Longitud de la tira del alambre: 4–4.5 mm. Esfuerzo de torsión del tornillo: 1.7 lb-inch (approx. 20 N-cm).	

Spécifications d'installation	
Fusible	
Entrée : Pas de protection interne. UL A Enumérée le disjoncteur ou les fusibles ont évalué 3 A à 15 A, 480 V est exigé être installé pour la protection d'entrée.	
Sortie : Les sorties sont capables de fournir de hauts courants pendant de courtes périodes de temps de commutation de charge inductive de démarrage.	
Montage	
Simple claquement sur rail DIN TS35/7.5 ou TS35/15. L'unité doit pouvoir subir des chocs et des vibrations d'origine industrielle ou de transport sans dérailler.	
Connexions	
Entrée : Bornes à vis. Utiliser seulement conducteurs en cuivre, 60/75°C. Taille de connecteur : 1.5–6 mm ² (16–10 A.W.G.). Longueur du fil conducteur : 7.5–8 mm. Couple de vis : approx. 50 N-cm (4.4 livre-pouces). Le modèle est conçu uniquement pour entrées triphasées.	
Sortie : Une bornes par sortie. Utiliser seulement conducteurs en cuivre, 60/75°C. Taille de connecteur : 10.6–13 mm ² (7–6 A.W.G.). Longueur du fil : 10–11 mm. Couple de vis : approx. 176 N-cm (15.6 livre-pouces). Utiliser seulement un conducteur de cuivre par borne pour l'entrée et la sortie.	
Signal : Bornes à vis. Utiliser seulement conducteurs en cuivre, 60/75°C. Taille de connecteur : 0.05–2 mm ² (30–14 A.W.G.). Longueur du fil conducteur : 4–4.5 mm. Couple de vis : approx. 20 N-cm (1.7 livre-pouces).	

DIN Rail Mounting/Montaje en Riel DIN/Montage du Rail DIN



1. Tilt unit as illustrated.
Incline la unidad como se ilustra.
Incliner l'appareil comme illustré.
2. Put unit onto the DIN rail.
Póngala sobre el Riel DIN.
Encliquer sur le Rail DIN.
3. Push unit downward until it stops.
Empuje hacia abajo hasta que se detenga.
Pousser vers le bas jusqu'à l'arrêt.
4. Push at the lower front edge to lock.
Empuje de la parte baja del frente para asegurar.
Appuyer sur le bord inférieur pour fixer.
5. Gently shake the unit to ensure that it is secure.
Mueva la unidad ligeramente para verificar está segura.
Vérifier que l'appareil est bien fixé.

Safety/Seguridad/Sécurité

Install in a Pollution Degree 2 environment. This equipment is also suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D hazardous locations or non-hazardous locations only.

WARNING—Explosion Hazard—Do not disconnect the equipment while the circuit is live or unless the area is known to be free of ignitable concentrations.

WARNING—Explosion Hazard—Substitution of any component may impair suitability for Class I, Division 2.

WARNING—Exposure to some chemicals may degrade the sealing properties of materials used in the sealed relay device.

Recommendation—It is recommended to inspect the sealed relay device periodically and to check for any degradation of the materials and to replace the complete product, not the sealed device, if any degradation is found.

Esta fuente de energía está destinada a instalarse en un ambiente de Contaminación Grado 2. Este equipo es adecuado únicamente para su uso en sitios peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, y D, o sitios no-peligrosos.

ADVERTENCIA—Peligro de Explosión—No desconecte el equipo si el circuito está conectado, exceptuando si se sabe que no existen concentraciones inflamables en el área.

ADVERTENCIA—Peligro de Explosión—El reemplazo de cualquiera de los componentes podría anular la idoneidad para uso en condiciones Clase I, División 2.

ADVERTENCIA—La exposición a ciertas sustancias químicas podría degradar las propiedades selladoras de los materiales utilizados en el relé sellado.

Recomendación—Se recomienda inspeccionar periódicamente el relé sellado para detectar cualquier degradación de sus materiales, y reemplazar el producto completo y no solamente el dispositivo sellado en caso de detectar degradación.

Cette alimentation est conçue pour être installée dans un environnement de pollution de niveau 2. Cet équipement est conçu pour être utilisé en Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D et les lieux dangereux ou non dangereux.

AVERTISSEMENT—Risque d'explosion—Ne pas débrancher l'appareil pendant que le circuit est sous tension que si la zone est connue pour être à l'abri substances inflammables.

AVERTISSEMENT—Risque d'explosion—Le remplacement de composants peut altérer l'aptitude à la Classe I, Division 2.

AVERTISSEMENT—L'exposition à certaines produits chimiques peut dégrader les propriétés d'étanchéité des matériaux utilisés dans l'appareil de relais scellé.


Recommendation—Il est recommandé d'inspecter le dispositif de relais scellé périodiquement afin de prévoir la dégradation des matériaux et remplacer le produit, le dispositif scellé, si une dégradation aurait été trouvée.

DIN Rail -C Series

ADN40-24-3PM-C

Emerson Network Power and the Emerson Network Power logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co. ©2011 Emerson Electric Co. Rev 0 01/11

Dimensions/Dimensiones/Dimensions



H	W	D
4.85 in. (123.30 mm)	7.09 in. (180.00 mm)	4.66 in. (118.47 mm)

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, Emerson Network Power assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Aunque se ha tomado toda precaución para asegurar precisión e integridad en esta información, Emerson Network Power no asume ninguna responsabilidad y deniega toda responsabilidad por daños que resulten por el uso de esta información o por cualquier error u omisión. Nous avons pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude et l'intégrité du présent document; cependant Emerson Network Power n'assume aucune obligation et rejette toute responsabilité en ce qui concerne les dommages découlant de l'utilisation du présent document ou de toute erreur ou omission qu'il pourrait comprendre.

